



ENVERGURE

Puissant, intelligent et grande autonomie
Power, intelligent and high autonomy

Photo non retouchée / Unretouched photo

LAMPADAIRES SOLAIRES ET RECHARGEABLES
SOLARS AND RECHARGEABLES LAMPPOSTS

4 x 500 3000 K
ECLAIRAGE
LUMENS
BRIGHT

LAMPADAIRE SOLAIRE
Solar lamppost

TINK560
Gris espace, Space grey

TINK561*
Couleur Corten, Color Corten


Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glas

1 pc/1box 0,205 m³
10 kg




* Ce produit est disponible sur commande.
This product is available to order.

IMPLANTATION LUX /DISTANCE TEST RÉALISÉ AVEC
UN LAMPADAIRE TINK560 2000 LM



PMR Emoy 20 lux		
500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 3,50 m	8 m	15 m



SOLAIRE

LES BONNES PRATIQUES D’UNE INSTALLATION RÉUSSIE

Pour profiter pleinement de votre lampe solaire, suivez ces bonnes pratiques d’installation :

- 1. Emplacement du module :** Assurez-vous que le soleil éclaire directement le module pendant au moins 3 heures par jour, et ce, tout au long de la saison d’exploitation.
- 2. Réglages du module :**
 - > Mode 1 : Intelligent. Votre lampe s’ajustera automatiquement selon les conditions d’éclairage.
 - > Détecteur de mouvement : Veillez à ce qu’il soit activé. Il est pré-activé lors du premier démarrage.
 - > Bouton de verrouillage : Assurez-vous qu’il soit bien verrouillé. Consultez le manuel ou notre tutoriel pour plus de détails sur cette manipulation.
- 3. Orientation du détecteur de mouvement :**
 - > Positionnez la lentille blanche située sur le côté du module 500 lumens vers la zone de passage pour une détection optimale.

En suivant ces étapes simples, vous garantirez une performance optimale et une longue durée de vie à votre lampe solaire. Profitez de votre éclairage écologique !

BEST PRACTICES FOR A SUCCESSFUL INSTALLATION

To get the most out of your solar lamp, follow these best installation practices:

- 1. Module Placement:** Ensure the module is directly illuminated by the sun for at least 3 hours a day throughout the operating season.
- 2. Module Settings:**
 - > Mode 1: Intelligent. Your lamp will automatically adjust according to the lighting conditions.
 - > Motion Detector: Make sure it is activated. It comes pre-activated upon the first startup.
 - > Lock Button: Ensure it is securely locked. Refer to the manual or our tutorial for details on how to do this.
- 3. Motion Detector Orientation:**
 - > Position the white lens on the side of the 500 lumen module towards the passage area for optimal detection.

By following these simple steps, you'll ensure optimal performance and longevity for your solar lamp. Enjoy your eco-friendly lighting!

NORME PMR (personne à mobilité réduite)

Le niveau d’éclairement moyen horizontal au sol est de 20 lux (Emoy = 20 lux). Ce tableau vous permet de consulter nos recommandations produits pour répondre à la norme PMR. Nous pouvons vous accompagner en fonction de vos besoins.

PMR STANDARD (persons with reduced mobility)

The average horizontal ground illuminance level is 20 lux (Emoy = 20 lux). This table provides our product recommendations to meet the PMR standard. We can assist you based on your needs..

Ref.	Hauteur (cm)	Espacement PMR (m)	Espacement non PMR (m)
TINK560 p/113	350	8	15
TECKA83 p/23	90	2,5	3
TD07K10 p/81	93	3,25	5
TINK171 p/103	90	3	4,5
TINKA53 p/101	90	3	4,5
TINK550 p/107	90	3	4,5
TINK300 p/105	137	4	6
TINK552 p/109	220	5,5	11
TINK551 p/108	200	3,5	8,5